LED DISPLAYS 2-13 (62 MSEC)


VMERR
CLK_ØB
ERRORLED
NOA_RST
D32
RR1
470R 8%
R49
47K 5%
C38
407 +/-10%
U17
74123 MULTI VIB
ACK
DTACK
ACLK
LEDCLK_4
ACLK_ON
ACLK_FAULT
D33
R115
C51
U15
LEDCLK_5
HCLK_ON
HCLK_FAULT
HCLK
OARST
OA_RST
D34
RR2
R151
C77
U28
PLL_FAULT
PLLERR
AACPT
A_ACCEPT
D35
R222
C127
U40
A_ABORT
AABRT
CALBSY
FCSTP
D36
RR3
R116
C52
U16
H_RESET
HRST
BUSY
BUSYB
D37
R152
C78
U29
F_ERRORA
FERR
ABSY
BUSYA_1
D38
RR4
R117
C53
U17
ERROROUT
INTRPT
SBSY1
LBUSY<1>
D39
R153
C79
U30
LERROR<1>
SERR1
SBSY2
LBUSY<2>
D510
RR5
R247
C122
U49
LERROR<2>
SERR2
SBSY3
LBUSY<3>
D511
R154
C80
U31
LERROR<3>
SERR3
SBSY4
LBUSY<4>
D512
RR6
R118
C54
U18
LERROR<4>
SERR4
SBSY5
LBUSY<5>
D513
R34
C30
U4
LERROR<5>
SERR5
VCC
R123
R124
R125
R126
R127
R128
R214
R79
R80
R81
R82
R12
C39
C40
C41
C55
C56
C57
C84
C85
C86
C103
C104
C105
C139
C140
C141
C59
C60
C61
C87
C88
C89
C106
C107
C108
C142
C143
C144
C62
C63
C64
C90
C91
C92
C109
C110
C111
C145
C146
C147
C65
C66
C67
C93
C94
C95
C112
C113
C114
C148
C149
C150
C68
C69
C70
C96
C97
C98
C115
C116
C117
C151
C152
C153
C71
C72
C73
C99
C100
C101
C118
C119
C120
C154
C155
C156
C74
C75
C76
C102
C121
C123
C124
C125
C126
C157
C158
C159
C160
C161
C162
C163
C164
C165
C166
C167
C168
C169
C170
C171
C172
C173
C174
C175
C176
C177
C178
C179
C180
C181
C182
C183
C184
C185
C186
C187
C188
C189
C190
C191
C192
C193
C194
C195
C196